

**Автомобильная
противоугонная система
«АСПИД HARD»**

Руководство пользователя

Оглавление

Правила эксплуатации системы.	3
Снятие системы с охраны.....	3
Постановка на охрану.....	3
Перевод в сервисный режим «Valet»	4
Выход из сервисного режима «Valet»	4
Смена кодовой комбинации.....	4
Функция антиразбойного нападения (Anti-Hi-Jack).....	5
Основные звуковые сигналы и их назначение	5
Сервисное обслуживание системы	5
Гарантийные обязательства	5



Уважаемый клиент, благодарим Вас за выбор противоугонной системы «АСПИД HARD».

Правила эксплуатации системы.

Снятие системы с охраны

Для снятия системы с охраны используется одна из штатных кнопок в автомобиле, в отдельных случаях вместо штатной кнопки в системе может использоваться выносная не штатная кнопка, также при себе необходимо иметь носимую метку.

Система снимается с охраны по следующему алгоритму:

1. Снимается с охраны штатная охранная система автомобиля, открывается водительская дверь и водитель садится в автомобиль.
2. Активируется система считывания кода путем нажатия и удерживания штатной (выносной) кнопки до появления звукового сигнала.
3. Снимается первый рубеж охраны вводом кодовой комбинации той же штатной (выносной) кнопкой (от двух до пяти цифр). Нажатия должны быть ровными и плавными, пауза между нажатиями в цифре не более одной секунды, после каждой введенной цифры система издает одиночный короткий звуковой сигнал.
4. Далее происходит автоматическое снятие второго рубежа охраны. После ввода последней цифры система начинает поиск метки. Обнаружив метку, система издает двойной звуковой сигнал, означающий снятие системы с охраны. В этот же момент открываются замки капота (в случае их наличия). Теперь можно запускать двигатель и начинать движение.

Внимание! Открыть подкапотное пространство можно только после снятия системы с охраны (в случае их наличия).

В случае ошибочного ввода кодовой комбинации система издает одиночный звуковой сигнал, который сообщает об ошибочном вводе кода. Система позволяет ввести неверный код 5 раз. Дальнейшие попытки расцениваются как подбор кода и система блокируется на 10 минут.

Постановка в охрану

1. Постановка системы в охрану происходит автоматически через 10 секунд, после того, как метка покидает зону действия охранной системы автомобиля. При этом в салоне автомобиля издается одиночный звуковой сигнал и закрываются замки капота. Если метка осталась в салоне автомобиля (в зоне действия охранной системы), то постановка в охрану осуществляется автоматически по истечении 30 минут.
2. Принудительная постановка в охрану осуществляется путём нажатия и удержания кнопки ввода кода в течение 3 секунд. При этом автомобиль должен находиться в режиме «снято с охраны» и зажигание должно быть выключено.



Перевод в сервисный режим «Valet»

Режим необходим для передачи машины третьим доверенным лицам или для прохождения технического обслуживания у официального дилера. В этом случае не требуется передавать метку и сообщать персональный код, т.к. система находится в сервисном режиме (Valet), то есть система деактивирована. Для перевода системы в сервисный режим необходимо снять автомобиль с охраны или после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр — 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст тройной звуковой сигнал, что означает переход системы в сервисный режим (Valet).

Выход из сервисного режима «Valet»

Для выхода из сервисного режима необходимо после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр — 5-5-5. Через 10 секунд система подаст двойной звуковой сигнал — это говорит о том, что система вернулась в режим «снято с охраны». Для последующего запуска двигателя ввод кода не требуется.

Внимание! При выводе системы из сервисного режима убедитесь в том, что метка находится с Вами, в противном случае Вы не сможете завести автомобиль.

Смена кодовой комбинации

Для смены кодовой комбинации необходимо снять автомобиль с охраны или после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию — 7-7-7. После ввода комбинации смены кода (7-7-7) система подаст пять коротких звуковых сигналов, что говорит о готовности системы принять новую кодовую комбинацию. Например, для ввода кода 3-1-2 нужно нажать кнопку три раза, затем сделать паузу. Система продублирует первую цифру кода тремя звуковыми сигналами. Для ввода второй цифры кода нужно нажать кнопку один раз — и снова пауза. Система опять продублирует уже вторую цифру одиночным звуковым сигналом. Далее нажать кнопку два раза — пауза. Система вновь продублирует теперь уже третью цифру и подаст два звуковых сигнала. Теперь нужно сохранить кодовую комбинацию, удерживая кнопку до появления продолжительного звукового сигнала. Кодовая комбинация может содержать от 2 до 5 цифр (от 1-1, до 9-9-9-9-9).

Внимание! Если после ввода новой кодовой комбинации Вы не нажали штатную (выносную) кнопку для фиксации нового кода, то в этом случае система оставит прежний код.

Уважаемый клиент, убедительно просим Вас при смене кодовой комбинации в обязательном порядке запоминать новый код, который Вы прописываете. В случае если код был введен не корректно или Вы его не запомнили, то ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ДЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА.



Функция антиразбойного нападения (Anti-Hi-Jack)

Система начинает опрашивать метку сразу после ввода последней цифры кодовой комбинации и в случае успеха подает двойной звуковой сигнал. Если в момент начала движения автомобиля и в течение последующих 40 секунд метка не будет обнаружена системой, то происходит активация антиразбойной функции. При этом система начинает издавать звуковые сигналы с нарастающей интенсивностью. **По истечении 6 минут звучит непрерывный звуковой сигнал и двигатель заблокируется.** В течение этих 6 минут необходимо срочно остановиться, заглушить двигатель и ввести свой код после чего система перейдет в сервисный режим. В ближайшее время необходимо поменять батарейку в метке и только после этого перевести систему в режим охраны (см. Выход из сервисного режима «Valet», стр.4)

Основные звуковые сигналы и их назначение

Снятие с охраны:

Один длинный звуковой сигнал — активация системы;
Один короткий звуковой сигнал — принятие цифры при вводе кода;
Два коротких звуковых сигнала — система снята с охраны;
Один средний звуковой сигнал сразу после ввода последней цифры кода — неправильно введен код.
Шестикратный звуковой сигнал — отсутствие метки в машине или села батарейка.

Перевод системы в сервисный режим:

Три коротких звуковых сигнала — система переведена в сервисный режим.

Режим программирования кода :

Пять коротких звуковых сигналов — система готова к смене кода;
Один длинный звуковой сигнал — фиксация нового кода.

Сервисное обслуживание системы

Настоятельно рекомендуется проходить техническое обслуживание системы один раз в год.

Техническое обслуживание системы производится по предварительной записи на территории установочного центра ООО «АСПИД Компани».

Обслуживание системы производится бесплатно в рамках предоставленной гарантии (см. гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства

- Монтаж противоугонного комплекса «АСПИД HARD» производится только специалистами ООО «АСПИД Компани».
- Бесплатное плановое сервисное обслуживание системы производится только специалистами ООО «АСПИД Компани».
- При каких-либо неисправностях в работе автомобиля клиент в первую очередь обращается в ООО «АСПИД Компани» или своему персональному менеджеру.
- Гарантия не распространяется на элементы питания.



- Гарантия не распространяется на случаи любого использования системы не по назначению, повреждения устройств в результате несчастных случаев, механического или электрического воздействия, переделки, повреждения стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в компонентах системы.
- ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту, установившему противоугонную систему «АСПИД HARD» своевременное устранение обнаруженных недостатков в течение всего срока владения автомобилем (гарантийный талон прилагается).

Внимание! Данные гарантийные обязательства действительны только на одного автовладельца, при смене автовладельца гарантия на нового автовладельца не распространяется.



Авторские противоугонные системы

123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд дом 1, корп. 1.

Тел.: +7 (499) 191-33-45

e-mail: info@aspid-pro.ru

сайт: www.aspid-pro.ru