

**Уважаемый клиент, благодарим Вас за выбор
КНОПОЧНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА АСПИД**

Правила эксплуатации системы.

Режим «Снятие системы с охраны».

Для снятия системы с охраны используется одна из штатных кнопок в автомобиле. В отдельных случаях вместо штатной кнопки в системе может использоваться выносная или не штатная кнопка.

Система снимается с охраны по следующему алгоритму:

1. Снимается с охраны штатная система охраны автомобиля, открывается водительская дверь и владелец садится в автомобиль.

2. Активируется система считывания кода путем нажатия на штатную (выносную) кнопку и ее удерживания до появления продолжительного звукового сигнала.

3. Осуществляется ввод кодовой комбинации штатной (выносной) кнопкой (от двух до пяти цифр). Нажатия должны быть ровными и плавными. Пауза между нажатиями в цифре не более одной секунды. Пауза между цифрами от 3-х до пяти секунд. После каждой введенной цифры система издает одиночный короткий звуковой сигнал.

4. После правильного ввода кода система издает двойной звуковой сигнал, означающий, что система снята с охраны. В этот момент открываются два замка капота (если установлены). Теперь можно запускать двигатель и начинать движение. Открыть подкапотное пространство можно только после снятия системы с охраны.

Внимание! В случае ошибочного ввода кодовой комбинации система издает одиночный звуковой сигнал, который сообщает об ошибочном вводе кода. Система позволяет ввести неверный код 5 раз, после чего система расценивает дальнейшие попытки, как попытку подбора кода и перестает воспринимать следующие попытки в течение 5-ти минут.

КНОПОЧНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР АСПИД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Содержание:

1. **Режим «Снятие системы с охраны».**
2. **Режим «Постановка в охрану».**
3. **Режим - «Перевод в сервисный режим (Valet)».**
4. **Режим – «Выход из сервисного режима (Valet)».**
5. **Режим «Смена кодовой комбинации».**
6. **Основные звуковые сигналы и их назначения.**
7. **Сервисное обслуживание системы.**
8. **Гарантийные обязательства.**

Режим «Постановка на охрану».

Постановка системы в охрану происходит автоматически через 1 минуту после выключения. Сопровождается одиночным длинным звуковым сигналом.

Режим - «Перевод в сервисный режим (Valet)».

Режим необходим для передачи машины в сервис, когда для запуска двигателя не требуется ввод кодовой комбинации. Для перевода системы в сервисный режим необходимо снять автомобиль с охраны, включить и выключить зажигание, затем в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр – 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст **ТРОЙНОЙ** звуковой сигнал, что говорит о переходе системы в сервисный режим (Valet). Далее при каждом включении и выключении зажигания будет звучать тройной звуковой сигнал, предупреждая владельца, что система находится в сервисном режиме.

Режим – «Выход из сервисного режима (Valet)».

Для выхода из сервисного режима необходимо включить и выключить зажигание, затем в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр – 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст **ДВОЙНОЙ** звуковой сигнал, что говорит о том, что система вернулась в режим снято с охраны.

Режим «Смена кодовой комбинации».

Для смены кодовой комбинации необходимо снять автомобиль с охраны или после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию — 7-7-7. После ввода комбинации смены кода (7-7-7) система подаст пять коротких звуковых сигналов, что говорит о готовности системы принять новую кодовую комбинацию с помощью штатной или выносной кнопки. Например, для ввода кода 3-1-2 нужно нажать кнопку три раза, затем сделать паузу. Система продублирует первую цифру кода и подаст три звуковых сигнала. Затем нажать кнопку один раз — и снова пауза. Система опять продублирует уже вторую цифру

и подаст один звуковой сигнал. Далее нажать кнопку два раза — пауза. Система вновь продублирует теперь уже третью цифру и подаст два звуковых сигнала. Теперь нужно сохранить кодовую комбинацию, удерживая кнопку до появления продолжительного звукового сигнала. Кодовая комбинация может содержать от 2 до 5 цифр (от 1-1, до 9-9-9-9-9).

Внимание! Если после ввода новой кодовой комбинации Вы не нажали штатную (выносную) кнопку для фиксации нового кода, то в этом случае система оставит прежний код.

Уважаемый клиент, убедительно просим Вас при смене кодовой комбинации в обязательном порядке запоминать новый код, который Вы прописываете. В случае если код был введен не корректно или Вы его не запомнили, то ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ДЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА.

Основные звуковые сигналы и их назначения.

Снятие с охраны:

Один длинный звуковой сигнал — активация системы;

Один короткий звуковой сигнал — принятие цифры при вводе кода;

Два коротких звуковых сигнала — система снята с охраны;

Один средний звуковой сигнал сразу после ввода последней цифры кода – неправильно введен код.

Шестикратный звуковой сигнал — отсутствие метки в машине или села батарейка.

Перевод системы в сервисный режим:

Три коротких звуковых сигнала — система переведена в сервисный режим.

Режим программирования кода :

Пять коротких звуковых сигналов — система готова к смене кода;

Один длинный звуковой сигнал — фиксация нового кода.

Сервисное обслуживание системы.

Рекомендуется производить техническое обслуживание системы не реже одного раза в год.

Обслуживание системы производится по предварительной записи, как на территории Компании «АСПИД Компани», так и на территории дилерского центра, в котором была установлена система.

Обслуживание системы производится бесплатно, в рамках предоставленной гарантии (см. гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства.

- Монтаж кнопочного иммобилайзера АСПИД производится только специалистами компании «АСПИД Компани».

- Бесплатное плановое сервисное обслуживание системы, производится только специалистами компании «АСПИД Компани».

- При каких-либо неисправностях с работой автомобиля, клиент в первую очередь обращается в компанию «АСПИД Компани», или в дилерский центр, где была установлена система.

- Гарантия не распространяется на элементы питания.

- Гарантия прекращается в случае повреждения устройств в результате несчастного случая, механического или электрического воздействия, переделки, любого использования системы не по назначению, повреждения стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в устройствах, входящих в систему.

- ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту установившему кнопочный иммобилайзер АСПИД на автомобиль, исправную работу системы на срок владения автомобилем.

Дата установки « » _____ 20 __г.

М.П.