АСПИД
КОМПАНИ

Автомобильная противоугонная система «АСПИД HARD»

Руководство пользователя

Противоугонный комплекс
АСПИД HARD
высокотехнологичная
защита автомобиля от угона!

Оглавление

Правила эксплуатации системы 3
Снятие системы с охраны 3
Постановка системы в охрану 3
Перевод в сервисный режим «Valet» 3
Выход из сервисного режима «Valet» 4
Смена кодовой комбинации на
автомобилях БЕЗ АВТОЗАПУСКА 4
Смена кодовой комбинации на
автомобилях С АВТОЗАПУСКОМ 4
Основные звуковые сигналы
и их назначение 4
Техническое обслуживание системы 5
Гарантийные обязательства 5
Гарантийный талон.....6

Уважаемый клиент, благодарим Вас за выбор противоугонной системы «АСПИД HARD».

Правила эксплуатации системы

Снятие системы с охраны

Для снятия системы с охраны используется одна из штатных кнопок в автомобиле, в отдельных случаях вместо штатной кнопки в системе может использоваться выносная не штатная кнопка, также при себе необходимо иметь носимую метку. Система снимается с охраны по следующему алгоритму:

1. Снимается с охраны штатная охранная система автомобиля, открывается водительская дверь и клиент садится в автомобиль.
2. Активируется система считывания кода путем нажатия и удерживания штатной (выносной) кнопки до появления звукового сигнала.
3. Снимается первый рубеж охраны вводом кодовой комбинации той же штатной (выносной) кнопкой (от двух до пяти цифр). Нажатия должны быть ровными и плавными, пауза между нажатиями в цифре не более одной секунды, после каждой введенной цифры система издает одиночный короткий звуковой сигнал.
4. Далее происходит автоматическое снятие второго рубежа охраны. После ввода последней цифры система начинает поиск метки. Обнаружив метку, система издает двойной звуковой сигнал, означающий снятие системы с охраны. Теперь можно запускать двигатель и начинать движение.

Внимание! В случае ошибочного ввода кодовой комбинации система издает длинный одиночный звуковой сигнал, который сообщает об ошибочном вводе кода. Система позволяет ввести неверный код 5 раз. Дальнейшие попытки расцениваются как подбор кода и система блокируется на 5 минут.

Постановка системы в охрану:

Постановка системы на охрану может осуществляться тремя способами:

1. Постановка системы на охрану происходит автоматически через 10 секунд, после того, как метка покидает зону действия охранной системы автомобиля.
2. Постановка в охрану происходит автоматически, через 30 минут после выключения зажигания.
3. Принудительная постановка в охрану, путём нажатия и удержания кнопки ввода кода на 3 секунды. Для этого автомобиль должен быть в режиме «СНЯТО С ОХРАНЫ» и зажигание должно быть выключено.

При переходе в режим «ОХРАНА» система издаёт один короткий звуковой сигнал.

Перевод в сервисный режим «Valet»

Режим необходим для передачи машины третьим доверенным лицам или для прохождения технического обслуживания у официального дилера. В этом случае не требуется передавать метку и сообщать персональный код, т.к. система находится в сервисном режиме (Valet), то есть система деактивирована. Для перевода системы в сервисный режим необходимо после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр — 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст тройной звуковой сигнал, что означает переход системы в сервисный режим (Valet).

Выход из сервисного режима «Valet»

Для выхода из сервисного режима необходимо после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию цифр — 5-5-5. После ввода сервисной комбинации система подаст двойной звуковой сигнал, что означает переход системы в рабочий режим. Для последующего запуска двигателя ввода кода не требуется.

Внимание! При выводе системы из сервисного режима убедитесь в том, что метка находится с Вами, в противном случае Вы не сможете завести автомобиль.

Смена кодовой комбинации на автомобилях БЕЗ АВТОЗАПУСКА:

Для смены кодовой комбинации необходимо после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию — 7-7-7. После ввода комбинации смены кода (7-7-7) система подаст пять коротких звуковых сигналов, что говорит о готовности системы принять новую кодовую комбинацию с помощью штатной или выносной кнопки. (Например, для ввода кода 3-1-2 нужно нажать кнопку три раза, затем сделать паузу. Система продублирует первую цифру кода и подаст три звуковых сигнала. Затем нажать кнопку один раз — и снова пауза. Система опять продублирует уже вторую цифру и подаст один звуковой сигнал. Далее нажать кнопку два раза — пауза. Система вновь продублирует теперь уже третью цифру и подаст два звуковых сигнала.)

Теперь нужно сохранить кодовую комбинацию, удерживая кнопку до появления продолжительного звукового сигнала. Кодовая комбинация может содержать от 2 до 5 цифр (от 1-1, до 9-9-9-9-9).

Смена кодовой комбинации на автомобилях С АВТОЗАПУСКОМ:

Для смены кодовой комбинации необходимо после выключения зажигания в течение 40 секунд штатной (выносной) кнопкой ввести комбинацию — 7-7-7 система подаст 6 коротких звуковых сигналов, далее вводим —7-7 система подаст 7 коротких звуковых сигналов. Что говорит о готовности системы принять новую кодовую комбинацию с помощью штатной или выносной кнопки.

(Например, для ввода кода 3-1-2 нужно нажать кнопку три раза, затем сделать паузу. Система продублирует первую цифру кода и подаст три звуковых сигнала. Затем нажать кнопку один раз — и снова пауза. Система опять продублирует уже вторую цифру и подаст один звуковой сигнал. Далее нажать кнопку два раза — пауза. Система вновь продублирует теперь уже третью цифру и подаст два звуковых сигнала.) Теперь нужно сохранить кодовую комбинацию, удерживая кнопку до появления двойного звукового сигнала. Кодовая комбинация может содержать от 2 до 5 цифр (от 1-1, до 9-9-9-9-9).

Внимание! Если после ввода новой кодовой комбинации Вы не нажали штатную (выносную) кнопку для фиксации нового кода, то в этом случае система оставит прежний код. Уважаемый клиент, убедительно просим Вас при смене кодовой комбинации в обязательном порядке запоминать новый код, который Вы прописываете. В случае если код был введен не корректно или Вы его не запомнили, то ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ДЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА.

Основные звуковые сигналы и их назначение:

Снятие с охраны:

Один длинный звуковой сигнал — активация системы;

Один короткий звуковой сигнал — принятие цифры при вводе кода;

Два коротких звуковых сигнала — система снята с охраны;

Один длинный звуковой сигнал сразу после ввода последней цифры кода – неправильно введен код.

Шестикратный звуковой сигнал — отсутствие метки в машине или села батарейка.

Перевод системы в сервисный режим:
Три коротких звуковых сигнала — система переведена в сервисный режим.
Два коротких звуковых сигнала— система переведена в рабочий режим.
Режим программирования кода:
Пять коротких звуковых сигналов — система готова к смене кода;
Семь коротких звуковых сигналов — система готова к смене кода;
Один длинный звуковой сигнал — фиксация нового кода.

Техническое обслуживание системы:

- Гарантия прекращается в случае не прохождения ежегодного обязательного технического обслуживания противоугонной системы «АСПИД HARD».
- Техническое обслуживание системы проводится в обязательном порядке, один раз в год, перед продлением полиса КАСКО.

При не прохождении обязательного технического обслуживания, компания «АСПИД Компани» не подтвердит Страховой компании установленную и исправную работу противоугонной системы «АСПИД HARD».
Техническое обслуживание системы производится по предварительной записи на территории установочного центра ООО «АСПИД Компани».

Гарантийные обязательства:

- Монтаж противоугонного комплекса «АСПИД HARD» производится только специалистами ООО «АСПИД Компани».
- Плановое техническое обслуживание системы производится только специалистами ООО «АСПИД Компани».
- При каких-либо неисправностях в работе автомобиля клиент в первую очередь обращается в ООО «АСПИД Компани» или своему персональному менеджеру.
- Гарантия не распространяется на элементы питания.
- Гарантия не распространяется на случаи любого использования системы не по назначению, повреждения устройств в результате несчастных случаев, механического или электрического воздействия, переделки, повреждения стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в компонентах системы.
- ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту, установившему противоугонную систему «АСПИД HARD» своевременное устранение обнаруженных недостатков в течение всего срока владения автомобилем (гарантийный талон прилагается).

АСПИД
КОМПАНИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Авторские противоугонные системы.
123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, 1 корп. 1,
тел.: +7 (499) 191-33-45
e-mail: info@aspid-pro.ru, www.aspid-pro.ru

Владелец а/м: _____

_____

Телефон владельца: _____

Марка а/м: _____

Модель а/м: _____

VIN а/м: _____

Название системы: _____

Серийный номер системы: _____

Номера меток: _____

Место установки: _____

ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту, установившему автомобильную противоугонную систему «АСПИД HARD», исправную работу системы на весь срок владения автомобилем.

Гарантийные обязательства:
- Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного талона и договора на обязательное техническое обслуживание.
- Гарантийный талон действителен только на лиц, прописанных в договоре на обязательное техническое обслуживание.
- Гарантийные обязательства и работы выполняются только сотрудниками компании «АСПИД Компани»
- Плановое техническое обслуживание системы производится только специалистами компании «АСПИД Компани»
- При каких-либо неисправностях транспортного средства, клиент обращается в компанию «АСПИД Компани» или дилерский центр, где была установлена система.

Гарантия не распространяется:
- На второго и последующих владельцев
- На элементы питания

Гарантия прекращается в случае:
- Повреждения устройств в результате несчастного случая, механического или электрического воздействия, переделки, любого использования системы не по назначению, повреждения стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в устройствах, входящих в систему.
- При не прохождении ежегодного обязательного технического обслуживания противоугонной системы «АСПИД HARD».

Уважаемый клиент, убедительно Вас просим при смене кодовой комбинации, запоминать новый код. В случае, если Вы не запомните новый код, ПРИДЕТСЯ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВАШЕЙ ВИНЕ И ЗА ВАШ СЧЕТ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ.

Дата установки « » _____ 20____ г.

С гарантийными обязательствами и сменой кода ознакомлен и согласен:

ФИО _____/_____

Менеджер выдавший а/м:

ФИО _____/_____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

Отметка о прохождени

Дата проведения т/о ____

Место проведения т/о ____

Подпись менеджера ____

М.П.

и ежегодного обслуживания

и ежегодного обслуживания

и ежегодного обслуживания

ежегодного обслуживания

ежегодного обслуживания

ежегодного обслуживания

Владелец а/м: _____

_____

Телефон владельца: _____

Марка а/м: _____

Модель а/м: _____

VIN а/м: _____

Название системы: _____

Серийный номер системы: _____

Номера меток: _____

Место установки: _____

ООО «АСПИД Компани» гарантирует клиенту, установившему автомобильную противоугонную систему «АСПИД HARD», исправную работу системы на весь срок владения автомобилем.

Гарантийные обязательства:

- Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного талона и договора на обязательное техническое обслуживание.
- Гарантийный талон действителен только на лиц, прописанных в договоре на обязательное техническое обслуживание.
- Гарантийные обязательства и работы выполняются только сотрудниками компании «АСПИД Компани»

Плановое техническое обслуживание системы производится только специалистами компании «АСПИД Компани»

При каких-либо неисправностях транспортного средства, клиент обращается в компанию «АСПИД Компани» или дилерский центр, где была установлена система.

Гарантия не распространяется:

- На второго и последующих владельцев

На элементы питания

Гарантия прекращается в случае:

Повреждения устройств в результате несчастного случая, механического или электрического воздействия, переделки, любого использования системы не по назначению, повреждения стихийными бедствиями, наличия следов жидкости в устройствах, входящих в систему.

При не прохождении ежегодного обязательного технического обслуживания противоугонной системы «АСПИД HARD».

Уважаемый клиент, убедительно Вас просим при смене кодовой комбинации, запоминать новый код. В случае, если Вы не запомните новый код, ПРИДЕТСЯ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВАШЕЙ ВИНЕ И ЗА ВАШ СЧЕТ. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ.

Дата установки « » _____ 20 ____ г.

С гарантийными обязательствами и сменой кода ознакомлен и согласен:

ФИО _____/_____

Менеджер выдавший а/м:

ФИО _____/_____

М.П.

Для заметок

АСПИД
КОМПАНИ

Авторские противоугонные системы.
Москва, 3-й Силикатный проезд, 1 корп. 1,
тел.: +7 (499) 191-33-45
e-mail: info@aspid-pro.ru
www.aspid-pro.ru

АСПИД
КОМПАНИ

Авторские противоугонные системы
123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, 1 корп. 1,
Тел.: +7 (499) 191-33-45
e-mail: info@aspid-pro.ru
сайт: www.aspid-pro.ru

/aspidcompany